





UKW-Antennenausführungen


SO 121 a SO 132 a



Wohnbereich
SW 145 350 kHz
SW 510 1620 kHz
UKW 87 107 MHz
SW 53 76 MHz






7612-080-80 KHz 080-80
Aufnahme Mono
Aufnahme Stereo links
2-Heiser
3-Wiedergerabe Mono
4-Wiedergerabe Stereo links
5-Wiedergerabe Stereo rechts
6-Wiedergerabe Stereo rechts
7-Heiser
8-Wiedergerabe Mono





SO 121 a


SO 132 a




SO 121 a										SO 132 a									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



AM-Antrieb von der Skalenseite gesehen



FM-Antrieb von der Skalenseite gesehen



SO 121 a
GRUNDIG
SO 132 a

Teilansicht des Chassis von oben

